




Logosease 新トレーニングモードについて

トレーニングモードは相手に伝わりやすい会話方法を理解するためのモードです。トレーニングモードに切り替えると、お客様の音声は Logosease 本体内に一時的に録音され、それが 8 秒間再生されます。これにより、自分の声がどのような発音で相手に届いているかを確認することができます。また、採点機能により、声の大きさを採点します。80 点以上であれば、相手が理解しやすい声の大きさです。発音の練習にご活用ください。

新トレーニングモードへの切り替え方法

はじめに、電源を入れます。水中では自動的に電源が入り、陸上では Logosease の底部にある水検出センサーを水で濡らす事で電源が入ります。1 分後に自動的に電源が切れます。




音声の録音



例：「聞こえますか？」

- ① 3回タッピング (0.5 秒間隔)
- ② 8 秒間録音開始
- ③ 発声

音声の再生



- ④ 音声再生
* 録音した音声は 8 秒間再生され採点されます。
- ⑤ 受信モードへ
* 採点終了後、操作しないと自動で受信モードに移行します。また録音中に 1 回タッピングすると受信モードへの移行が可能です。

トレーニングモードは音声ガイドに従って操作してください。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。